




Gebrauchsanweisung
51 4152
(D,GB,F,NL,I,E)

Tips und Rezepte
51 2001
(D)

Zubehör:

Alu-Backblech
Z1320X0

Grillpfanne
Z1220X 0

Bratenblech
Z1510X0

Rost
Z1420X0

Elektro-
Drehspieß-Set
Z1162X0

Teleskop-Schienen
Z1721X0

Brot-Backstein
Z1010X0

