




## Gebrauchsanweisung

51 5401  
(D,GB,F,NL,I)  
Montageanleitung  
51 5400  
(D)  
D1  
51 5865  
(D,GB,F,NL,I)  
Kochbuch  
51 5472  
(D)

## Zubehör:

Höhenverstellbare  
Schraubfüße  
HZ 45000


Universalpfanne  
HZ 45001


Backblech  
emailliert  
HZ 45002



Kombirost  
HZ 45003


Montagesatz  
15 3857

1) 05 9328









1) 14 0890  
kompl.  
D1  
14 0929  
kompl.  
CH1