


SIEMENS



ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

RADIORECORDER
CLUB RM 761 5

* Wiederholteile
Spare parts on stock
Pièces de rechange
sur dépôt

Ausgabe: November 1981
Issue: November 1981
Edition: Novembre 1981

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE					Spulen und Filter coils and filters bobines et filtres				
		Leiterplatten printed circuit boards plaquettes à circuit imprimé			L101	*72 4847		2	01
					L102	*72 4848		2	01
					L103	*72 1753			01
	75 1389	f. Verstärker/amplifier p. amplificateur		35	L104	72 5153	Antenne/antenna		04
	75 1390	f. LED-Anzeige/-indication p. indication LED		03	L105	*72 4845	Oscillator		02
	75 1391	f. Netzteil/power unit p. bloc secteur		23	T301	*71 4820			02
	75 1395	f. Tuner (HF-ZF)		40	T302	*72 3362			02
	75 1397	Netztrafo/power transformer transformateur secteur		10	T303	*72 3363			02
	*72 1745	Mikrofon/microphone		03	T304	72 5154			02
		Lautsprecher loudspeaker haut-parleur			T305	*72 1780			02
					CF301	72 5155			02
						*72 2798			02
						*72 2799			02
					CF302	*72 2800	wahlweise		01
						*72 3759	alternative		02
						*72 3760			02
					B.P.F.	72 5831			02
					B101	*72 1686	Kern/core/noyau		01
							Integrierte Schaltkreise integrated circuits circuits intégrés		
VR801, 901	72 5148	f. Lautstärke/volume	50 kOhm	06	IC301	*72 1665	UPC 1018C (IF)		05
VR802, 902	72 5830	f. Klang/tone/son	50 kOhm	04	IC501	72 5157	LA 3361 (FM)		06
SVR501	* 72 3707	10 kOhm		01	IC801	72 4824	TA 7328 AP		05
		Schalter/switches/interrupteurs			IC802	72 5150	LA 4190		09
S1	72 5147	f. Tape/Radio		04			Transistoren/transistors		
S101	72 5156	f. Bandwahl/tape selection p. selection de bande		06	Q101/2	*71 4896	2 SC 930		01
S701, 801,901	72 5146	f. Aufnahme/Wiedergabe f. recording/playback p. réception/lecture		03	Q702	*72 1469	2 SD 734 G		01
					Q703/4	*71 2308	2 SA 608 F		02
							Dioden/diodes		
S721	72 5151	f. AC/DC		02	D101/2	*71 4278	DS 442 X oder 1 S 2473		01
S701, 80,901	72 5149	f. Radio/Play Selection		03		104-106,708, 801,901			
					D301/2	*71 3223	1 N 60 FM		01
						802,902			
					D303	*71 4273	1 N 60 AM		01

SIEMENS


Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
D501	*72 0897	SLP 131B (LED)		01			Achse/shaft/axe		
D705	*72 4438	GZA 6.2 L		01	*72 3859	f. Schieber 71 3859			01
D706/7, 710/711	*72 2336	DS 135 E		01	*72 3861	f. Schieber 71 4620			01
D801, 901	*71 2243	1 S 2473		01	*71 3771	Feder f. Schieber 71 3732 spring f. slide ressort p. curseur			01
	*70 8127	Sicherung 800 mA träge fuse/fusible	10	04	*72 3855	Achse f. Wickelteller shaft f. reel plate axe p. plateau bobinage			01
	*72 2008	Halter f. Sicherung holder f. fuse support p. fusible		01	*72 3860	Feder f. Schieber 72 3863 spring f. slide ressort p. curseur			01
		EINBAUTEILE MOUNTING PARTS PIECES DE MONTAGE			*72 3869	Achse f. Schieber 72 3868 shaft f. slide axe p. curseur	2		01
	*72 2769	Buchse f. Kopfhörer socket f. head phone douille p. récepteur serre-tête		02					
	*71 4598	Abschirmung f. Tuner shield plate f. tuner plaque de blindage p. tuner		01					
	*71 3570	Rolle/roll/roulette	2	01					
	72 5820	Abdeckung/cover/couvercle	2	01					
		Batterieanschluß battery connection branchement de batterie							
	72 5818	(+)		01	53 5040	Service-Druckschrift service-booklet brochure service			00
	72 5821	(+)		01					
	72 5817	(-)		01	53 0215	Bedienungsanleitung operating instructions instructions de service			00
		LAUFWERKTEILE DRIVE MECHANISM PARTS PIECES MECANISME D'ENTRAINEMENT							
	*72 3835	Hebel f. Andruckrolle lever f. pressure roll levier p. roulette de serrage Halter/holder/support		01					
	*72 3836	f. Chassis 78 0424		01					
	*72 3837	f. Chassis 78 0424		01					
	*72 3838	Lager/bearing/palier(f. Chassis 78 0424)		01					
	*72 3839	Lager f. Capstanwelle bearing/palier		01					
	*72 3847	Lager f. Schwungrad bearing f. fly wheel palier p. volant		01					
	*72 3853	Achse f. Wickelteller shaft f. reel plate axe p. plateau de bobinage		01					
	*72 3854	Feder f. Rolle 72 3900 spring f. pulley ressort p. roulette	2	01					

Hinweis:
Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Note:
Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.

Remarque:
Les condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.

GEHÄUSE- UND EINBAUTEILE
CABINET AND MOUNTING PARTS
PIECES DE BOITIER ET DE MONTAGE



LAUFWERKTEILE
DRIVE MECHANISM PARTS
PIECES MECANISME D'ENTRAÎNEMENT

