

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
Sp	73 8422	ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS
		PIECES ELECTRIQUE	
		Lautsprecher 8 Ohm/2,5"	speaker/haut parleur
		Teleskopantenne	telescopic antenna antenne telescopique
VR1	73 9721	Kopfhörer	earphones écouteur stethoscopique
			
		f. Lautstärke	f. volume
		Buchsen	socket/douille
JK1	73 1810	f. Kopfhörer	f. earphones p. écouteur stethoscopique
JK2	73 3591	f. ext. Netzteil	f. AC/DC adapter p. adaptateur secteur
		GEHÄUSETEILE	PARTS OF CASING
		PARTI DU BOITIER	
		75 8043 Gehäusefront nicht kpl.	front cabinet not cpl. face avant du boitier non complete
		75 8045 Skalenfenster	dial window hublot de cadran
		75 8044 Gehäuserückwand nicht kpl.	rear cabinet not complete partie derr non complete
		79 1703 Batteriefachdeckel	battery lid couvercle p. boitier de batteri
	75 8046	Klappe für Stand mit Zeitzone	back supporter/support

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Knöpfe	button/bouton
	73 9647	f. Wellenbereiche	band
	79 1704	f. Lock	
	79 1705	f. Light	
	79 1706	f. Sleep	
	79 1706	f. Alarm	
	43 0191	Austauschgerät	exchange apparatus appareil d'échange
	53 0756	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 5467	Service-Druckschrift	service booklet brochure service