








Pos.	V01				
1	14 3571				
2					
3					
4	47 0384				
5					
6	48 2293				
7	49 1001				
8	48 2398				
9	49 2807				
10	49 1005				
11					
12	18 8245				
13	42 2262				
14	18 5369				
15	49 2806				
16	36 4095				
17	49 2820				

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DADOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compressor		Embraco		
Typ/Type/Tipo		FG85HAK		
Förderleistung/Delivery/Potência de saída/h				
Anlaufstrom/Starting current/Corrente de Partida	A			
Widerstand/Resistance/Resistência/	Ohm			
Hi/aux.				
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Posição				
Schaltwerte	°C			
Valeurs de commutation/Valor de comutação	..			
..alarm'				
Füllmenge/Fill. quantily/ Carga de gás	R134a g	180		
Anschlusswert/Comm. load/Potência de comutação	W			
Heizung/Heater/Resistência				
Widerstand/Resistance	Ohm			
Leistung/Power/Potência	W			
Ventilador/Blower/Ventilador				
Widerstand/Resistance/Resistência	Ohm			
Magnetventil/Magnetic valve/Válvula magnética				
Widerstand/Resistance/Resistência	Ohm			
Spannung/Voltage/Tensão	V			
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato				

* Siehe Typenschild /See compressor data /Ver dados do compressor