





Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
1	292253	Abdeckblech EE 622	cover sheet EE 622
1a	292255	Abdeckblech EE 626	cover sheet EE 626
2	321756	Abdeckscheibe	cover panel
3	098094	Anschlusskabel	connecting cable
4	291256	Deckel	cover
4a	291257	Deckel links	cover left
5	323191	Feder	spring
6	322076	Feder	spring
7	097318	Glasblende EE 626	glass panel EE 626
7a	097317	Glasblende	glass panel
8	320962	Halteblech f. Digitaluhr	holding sheet f. digital clock
9	323579	Kabeldurchfuehrung	wire protection
10	156587	Knebel (Bo)	knob (Bo)
10a	157041	Knebel (Bo) USA	knob (Bo) USA
11	156596	Knebel (KG)	knob
12	321338	Knebelachse	knob axis
13	155710	Kondensator	condensor
14	320949	Lagerbuchse	bearing bushing
15	211346	Rueckwand	back wall sheet
16	320719	Seegerring	retaining ring
17	156420	Seitenwand links	side wall sheet left
18	211367	Seitenwand rechts	side wall sheet right
19	321430	Sicherungsring	guard ring
20	321711	Steckbuchse	plug socket
21	291883	Schaltertraeger	switch holder
22	097930	Schaltuhr Digital	digital clock
22a	097903	Schaltuhr Digital 240 V 60 Hz USA	digital clock 240 V 60 Hz USA
23	291972	Trennblech	dividing sheet
23a	155397	Trennblech links	dividing sheet left
24	157442	Knebel Uhr kpl.	knob, clock compl.
25	321240	Anschlussstueck Uhrbeleuch- tung	connecting piece clock illumination
26	156515	Beleuchtung (Uhr)	illumination (clock)
27	323807	Widerstand, Uhr, 240 V	resistance, clock, 240 V




F11

Stueckliste E630005

EE623104 EE623124 EE623204 EE624104 EE624204 EE624504 EE628104
EE628124 EE628204 EE628204S EE628224S EE628504 EE628604

Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
101	291874	Abdeckblech innen	cover lid inside
102	156340	Anschlussklemme bis S.-Nr. 343719	connecting clamp till s.-no. 343719
102a	322936	Anschlussklemme ab S.-Nr. 343720	connecting clamp from s.-no 343720
103	291911	Auflagerost	supporting trim
104	292326	Backblech	cookie sheet
105	233267	Backmuffel geschw.	inner oven welded
106	322373	Befestigungswinkel f. Temperaturfuehler	fixing angle f. thermo meter probe
106a	321896	Befestigungswinkel f. Temperaturfuehler	fixing angle f. thermo meter probe
107	156502	Birne 220 V, 15 W, bis 300 C	bulb 220 V, 15 W up to 300 C
108	155739	Blindstecker	blind connector
109	211477	Bodenblech	bottom plate
110	321241	Bolzen	bolt
111	322657	Dichtung	gasket
112	155791	Dichtung	gasket
113	097878	Einlegeblech	katalytical top plate
114	211453	Fettauffangwanne	grease tray
115	098256	Fettfilter kpl. bis S.-Nr. 260201	grease filter compl. s.-no. 260201
115a	097237	Fettfilter kpl. ab S.-Nr. 260202	grease filter compl. from s.-no. 260202
116	156828	Flansch	flange
118	097385	Geblaese kpl./n.m. lieferb.	fan compl./no m. available
	098431	Geblaese kpl./Edelstahlr.	fan cpl./sst. fan blade
118a	291289	Geblaese kpl./n.m. liefb.	fan cpl. 240 V/no m. avai
	292524	Geblaese kpl.240 V/Edel- stahlrad	fan cpl. 240 V/stainless steel fan blade
118b	097399	Geblaese kpl. mit Th (S) nicht mehr lieferbar	fan cpl. with Th (S) no more available
	141405	Geblaese kpl. mit Th (S) mit Edelstahlrad	fan cpl. with Th (S), w. stainless steel fan blad
119	233367	Glaswollmatte mit Alufolie 20 x 450 x 1750	glass wool mat with alu foil 20 x 450 x 1750
120	233368	Glaswollmatte ohne Alu- folie 10 x 365 x 430	glass wool mat without alufoil 10 x 365 x 430
121	291957	Grillheizkoerper 220 V 2500 W	grill heating element 220 V, 2500 W
121a	291937	Grillheizkoerper 240 V 2500 W	grill heating element 240 V, 2500 W
121b	291958	Grillheizkoerper 380 V 2500 W	grill heating element 380 V, 2500 W
122	292462	Grillpfanne	grill pan
122a	292463	Grillpfanne ab S.-Nr. 339320	grill pan from s.-no. 339320
122b	291071	Grillpfanne EE 623	grill pan EE 623
123	292351	Grillrost	grill grid
124	156830	Grillsteckdose 220/240 V	grill socket 220/240 V
124a	098019	Grillsteckdose 380 V	grill socket 380 V
125	155682	Haltebock	support casting
126	097270	Haltebock	support casting
127	321243	Haltebolzen	f supporting bolt
128	320814	Haltebolzen 1	supporting bolt
129	322662	Halteplatte	holding plate




F11

Stueckliste E630005

EE623104 EE623124 EE623204 EE624104 EE624204 EE624504 EE628104
EE628124 EE628204 EE628204S EE628224S EE628504 EE628604

Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	
130	292029	Halteschiene	holding rail
131	292045	Halteschiene	holding rail
132	292046	Halteschiene	holding rail
133	156455	Kabeldurchfuehrung	wire protection
134	321201	Kappe	cap
135	156318	Klemme	clamp
136	156944	Lampenfassung	lamp socket
137	097812	Profildichtung	profiled gasket
138	156421	Profildichtung	profiled gasket
139	155787	Raendelmutter	straight-knurled nut
140	097860	Rohrheizkoerper 220 V bis S.-Nr. 103264, 2400W	tubular radiator 220 V till s.-no 103264, 2400W
140a	291940	Rohrheizkoerper 220 V 3000 W ab S.-Nr. 103265 2400 W	tubular radiator 220 V after s.-no 103265
140b	097855	Rohrheizkoerper 240 V 2400 W bis S.-Nr. 103264	tubular radiator 240 V till s.-no 103264
140c	291941	Rohrheizkoerper 240 V 3000 W ab S.-Nr. 103265	tubular radiator 240 V after s.-no 103265
140d	097861	Rohrheizkoerper 380 V 2400 W bis S.-Nr. 103264	tubular radiator 380 V till s.-no 103264
140e	097856	Rohrheizkoerper 380 V 3000 W ab S.-Nr. 103265	tubular radiator 380 V after s.-no 103265
141	290755	Rueckblech geschw.	back wall panel welded
141a	290756	Rueckblech kompl. beschichtet	back wall panel welded catalytic coated
142	211333	Rueckwand innen	back wall panel inside
143	156793	Scharnierwinkel	hinge angle
144	156794	Scharnierwinkel	hinge angle
145	321239	Scheibe	washer
146	156787	Scheibe	washer
147	321242	Scheibe	washer
148	156913	Schraube	screw
149	292074	Seitenteil	side wall panel catalyt.
150	321335	Temperatursicherung 169 C 16 Amp.	thermic fuse 169 C 16 Amp
151	291969	Trennblech	dividing sheet
152	097300	Tuerblende	door panel
152a	097329	Tuerblende weiss	door panel white
153	210749	Tuerfuellblech geschw.	door filling sheet weld.
154	291241	Tuergriff	door handle
155	321199	Tuergriffeinlage	door handle insert
156	211412	Tuerscheibe aussen	outer door glass panel
156a	211416	Tuerscheibe aussen f, weisse Tueren	outer door glass panel for white doors
157	211411	Tuerscheibe innen	inner door glass panel
158	155417	Tuerverschluss	door lock
159	321913	Verschlussbolzen	door lock bolt
160	320689	Winkel f. Zugentlastung	angle f. traction relief
161	292484	Winkel	angle



F11


Stueckliste E630005

EE623104 EE623124 EE623204 EE624104 EE624204 EE624504 EE628104
EE628124 EE628204 EE628204S EE628224S EE628504 EE628604

Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
162	292084	Zierleiste	decorative slat
163	097888	Zierleiste	decorative slat
164	292083	Zierleiste	decorative slat
165	156378	Zugentlastung bis S.-Nr. 425011	traction relief till s.-no. 425011
165a	156380	Zugentlastung ab S.-Nr. 425012	traction relief from s.-no. 425012
166	321237	Bolzen	bolt
167	321242	Scheibe	washer
168	321203	Kappe	cap
169	321200	Unterlage	plate
170	097766	Zwischenblech	intermediate plate
171	156408	Scheibenthermostat 100 C 16 Amp. S	thermostat 100 C 16 Amp. S
171a	156409	Scheibenthermostat 120 C 16 Amp. rot	thermostat 120 C 16 Amp. red
172	291186	Schaltachse	switch shaft
173	156614	SChalter 220 V	switch 220 V
173a	156617	Schalter 380 V	switch 380 V
174	321087	Feder	spring
175	155657	Widerstand 2250 12 W bei 380 V Geraeten	resistance 2250 12 W for 380 V appliances
176	155658	Widerstand 650 50 W bei 380 V Geraeten	resistance 650 50 W for 380 V appliances
177	323642	Halter	holder
178	323796	Halter	holder
179	321334	Schraube Tuergriff	screw door handle
180	155398	Schraube Scharnierwinkel	screw hinge angle
181	155789	Dichtung B0-Beleuchtung	gasket oven illumination
182	157441	Glas B0-Beleuchtung	glass oven illumination
183	098109	Halterung Grillheiz- koerper	fixing part grill heating element
	o. Abb.	2/4030-60/50	Tuer kompl. schwarzdoor compl
o. Abb.	097064	Tuerverschluss EB, EE (S) (Kindersicherung)	door lock EB, EE (S) (children' s protection)
o. Abb.	290773	Tuer kompl. gross weiss	door compl. big white

EINBAU BACKOFEN EB 608
EINBAU HERD EE 658



Zusatzblatt zu EB 638 und EE 628



Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
2o1	292339	Grillspiessrahmen	brochette frame
2o2	292325	Backblech	cookie sheet
2o3	290850	Backmuffel	inner oven
2o4	292077	Deckblech	cover sheet
2o5	320687	Dichtung	gasket
2o6	156829	Flansch	flange
2o7	097371	Geblaese	fan
2o8	097351	Griff	handle
2o9	097386	Grillmotor 22o V	grill motor 22o V
2o9a	097372	Grillmotor 240 V	grill motor 240 V
2o9b	155784	Grillmotor 38o V	grill motor 38o V
210	292461	Grillpfanne	grill pan
211	292350	Grillrost	grill grid
212	097863	Grillspiess	brochette
213	098017	Grillsteckdose	grill socket
214	323190	Halteblech	holding sheet
215	097962	Halteblech	holding sheet
216	156933	Halter	holder
217	291848	Heizkoerper 22o V	heating element 22o V
217a	211354	Heizkoerper 24o V	heating element 24o V
217b	211353	Heizkoerper 38o V	heating element 38o V
218	291938	Grillheizkoerper 22o V	grill heating element 22o
218a	211379	Grillheizkoerper 240 V	grill heating element 240
218b	291939	Grillheizkoerper 38o V	grill heating element 38o
219	291913	Auflagerost	supporting grid
22o	211334	Rueckblech	back wall panel
221	292075	Rueckblech	back wall panel
222	097907	Schalter	switch
223	156780	Scheibe	washer
224	321978	Schraube	screw
225	321980	Schraube	screw
226	292076	Seitenblech	side wall panel
227	097862	Spiess	brochette
228	156893	Skalenscheibe	graduated disk
229	321408	Stellring	adjusting ring
23o	292415	Strahlblech	radiating sheet
231	210748	Tuerfuellblech	door filling sheet
o.Abb.	322931	Widerstand 24o V	resistance 24o V
o.Abb.	322931	Tuer vollst.	door compl.

ERSATZTEIL-LISTE
SPARE PARTS LIST

EE 623, 624, 628





311

Stueckliste E630005

EE623104 EE623124 EE623204 EE624104 EE624204 EE624504 EE628104
 EE628124 EE628204 EE628204S EE628224S EE628504 EE628604

	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
1	292247	Abdeckblech hinten bis S.-Nr. 181853	cover sheet rear till s.-no 181853
1a	292258	Abdeckblech hinten ab S.-Nr. 181854	cover sheet rear after s.-no 181854
2	292250	Abdeckblech vorn	cover sheet front
3	292098	Auflageblech	deflector plate
4	321895	Endstueck	end piece
5	155745	Feder	knob extension
6	292479	Fuehrungsschiene	rail
7	291190	Glasblende mit Steckdose und Uhr bis S.-Nr.42927	glass panel with plug socket and clock till s.-no
7a	097314	Glasblende ohne Steckdose und Uhr bis S.-Nr.42927	glass panel without plug socket and clock till s.-no 4
7b	097302	Glasblende EE 624 mit Steckdose	glass panel EE 624 with plug socket
7c	097339	Glasblende EE 623	glass panel EE 623
7d	291219	Glasblende EE 623 weiss	glass panel EE 623 white
7e	097316	Glasblende f. Digitaluhr	glass,panel f. digitalcl.
7f	097330	Glasblende f. Digitaluhr weiss	glass panel f. digital clock white
8	322658	Steckdosenhalteblech	dummy socket
9	155746	Haltefeder Uhr bis S.-Nr. 42927	holding spring f. clock till s.-no 42927
9a	320962	Halteblech f. Digitaluhr ab S.-Nr. 42928	holding sheet f. digital clock after s.-no 42928
10	156959	Halter	clip
11	321891	Halteschiene	rail
12	292043	Halteschiene links 220/240 V	holding rail left 220/240 V
12a	292047	Halteschiene links 380 V	holding rail left 380 V
13	292044	Halteschiene rechts 220/240 V	holding rail right 220/240 V
13a	292048	Halteschiene rechts 380 V	holding rail right 380 V
14	320948	Kontrolleuchte 220/240 V	control light 220/240 V
14a	156506	Kontrolleuchte 220/240 V	control light 220/240 V
14b	156507	Kontrolleuchte 220/240 V	control light 220/240 V
14c	156503	Kontrolleuchte 380 V	control light 380 V
14d	322069	Kontrolleuchte 380 V	control light 380 V
14e	156508	Kontrolleuchte 380 V	control light 380 V
15	156593	Knebel schwarz	knob black
15a	156605	Knebel weiss	knob white
15b	156601	AP-Knebel schwarz	AP-knob black
15c	322890	AP-Knebel weiss	AP-knob white
16	097798	O.O. Thermostat	backing oven thermostat





C11

Stueckliste E630005

EE623104 EE623124 EE623204 EE624104 EE624204 EE624504 EE628104
 EE628124 EE628204 EE628204S EE628224S EE628504 EE628604

Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
17	097796	A.P. Regler zweikreis 220/240/380 V bis S.-Nr. 180423	AP-switch two power 220/240/380 V till s.-no 180423
17a	156414	A.P. Regler einkreis 220/240 V Serie 1, ab Serie 2 siehe Pos. 37/40	AP-switch one power 220/240 V series 1, from series 2 see pos. 37/40
17b	097800	A.P. Regler einkreis 380 V Serie 1, ab Serie 2 siehe Pos. 37b	AP-switch one power 380 V series 1, from series 2 see pos. 37b
18	211344	Rueckwand aussen bis S.-Nr. 181853	back wall, outer, till s.-no 181853
18a	211345	Rueckwand aussen ab S.-Nr. 181854	back wall, outer, from s.-no 181854
19	156623	Schalter B0 628/624/623	bo-switch 628/624/623
19a	156615	Schalter B0 628/624 ab S.-Nr. 37945	bo-switch 628/624 from s.-no 37945
20	097926	7-Takt-Schalter bis S.-Nr. 36653	7-position-switch till s.-no 36653
20a	156428	7-Takt-Schalter ab S.-Nr. 36654 Serie 1 ersetzt durch E-Regler	7-position-switch from s.-no 36654 series 1 replaced by energy switch
20b	097787	E-Regler 220 V Serie 1 ab S.-Nr. 258903	energy switch 220V Serie 1 from s.-no 258903
20c	156393	E-Regler 240 V Serie 1 ab S.-Nr. 258903	energy switch 240 V series 1 from s.-no 258903
20d	320956	E-Regler 380 V Serie 1 ab S.-Nr. 258903	energy switch 380 V series 1 from s.-no 258903
21	291882	Schaltertraeger f. Uhr bis S.-Nr. 42927	switch holder f. clock till s.-no 42927
21a	291883	Schaltertraeger f. Digitaluhr	switch holder f. digital clock
22	097929	Schaltuhr 220 V bis S.-Nr. 42927	clock 220 V till s.-no 42927
22a	097930	Umbausatz auf Anfrage Digitaluhr 220/240/380 V ab S.-Nr. 42927	modification kit on request digital clock 220/240/380 V from s.-no 42927
22b	097903	Digitaluhr 240 V, 60 Hz USA	digital clock 240 V, 60Hz USA
23	156781	Scheibe	washer
24	291922	Seitenwand	side wall
24a	292460	Seitenwand bis Service-Nr. 181853	side wall till s.-no 181853
24b	156420	SEitenwand Links ab S.-Nr. 181854	side wall left from s.-no 181854
24c	211367	Seitenwand rechts ab S.-Nr. 181854	side wall right from s.-no 181854
24d	291922	Seitenwand EE 623	side wall EE 623
25	156892	B0-Skalenscheibe	bo-graduated disk
25a	322997	B0-Skalenscheibe USA	bo-graduated:0disk USA
26	156890	A.P. Skalenscheibe bis S.-Nr. 180423	AP-graduated disk till s.-no 180423
26a	156895	A.P. Skalenscheibe f. Serie 1	AP-graduated disk f. series 1





011

Stueckliste E630005

EE623104 EE623124 EE623204 EE624104 EE624204 EE624504 EE628104
EE628124 EE628204 EE628204S EE628224S EE628504 EE628604

Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
27	156891	7-Takt Skalenscheibe	7-poser-switch-grad.disk
27a	156894	ER Skalenscheibe	energy switch -grad.disk
28	155436	Steckbuchse 4 polig	bushing 4-pols
28a	157110	Steckbuchse (S)	bushing (S)
28b	320323	Buchsenteil 2_polig	bushing 2-pols
29	156831	Steckdose, Unterteil	plug socket, lozer part
29a	156832	Steckdose, Oberteil	plug socket, upper part
29b	098016	Steckdose (CH 380V kpl.)	plug socket (CH 380V comp
29c	098015	Steckdose (F) kpl.	plug socket (F compl.)
30	155772	Steckdosendeckel	plug socket cuver
31	097890	Zierleiste	decorative trim
31a	097891	Zierleiste weiss Serie 2	decorative trim white
32	292085	Zierleiste	decorative trim
33	291192	Zwischenblende mit Steckdose und Uhr bis S.-Nr. 42927	intermediate panel with plug socket and clock till s.-no 42927
33a	097313	Zwischenblende ohne Steckdose mit Uhr bis S.-Nr. 42927	intermediate panel without plug socket, with clock till s.-no 42927
33b	097312	Zwischenblende EE 624	intermediate panel EE 624
33c	155436	Zwischenblende fuer Digi- taluhr ab S.-Nr. 42927	intermediate panel for digital clock after s.-no 42927
33d	097331	Zwischenblende f. Digital- uhr weiss	intermediate panel for digital clock white
34	291983	*- Anschlussblende bis S.-Nr. 75717	connecting panel till s.-no 75717
34a	321330	Anschlussblende ab S.-Nr. 75718	connecting panel after s.-no 75718
35	292251	Deckblech	cover plate
36	157021	Sinkel	angle
37	156403	E + A Regler 220 V serie 2	E+A switch 220 V serie 2
37a	156404	E + A Regler 240 V	E+A switch 240 V
37b	097791	E + A Regler 380 V	E+A switch 380 V
38	156389	E Regler 220 V	E-switch 220 V
38a	097783	E Regler 240 V	E-switch 240 V
38b	321421	E Regler 380 V	E-switch 380 V
39	097792	E+Z Regler 220 V	energy + fast cooking
39a	156405	E+Z Regler 240 V	device
39b	156406	E+Z Regler 380 V	device
40	156411	E+Z+A Regler 220 V	energy+autom. plate with
40a	097795	E+Z+A Regler 240 V	fast cooking device
40b	156412	E+Z+A Regler 380 V	Fast cooking device
41	156896	Skalenscheibe E+Z Regler Serie 2	graduated disk f. energy fast cooking device ser



E11

Stueckliste E630005

EE623104 EE623124 EE623204 EE624104 EE624204 EE624504 EE628104
 EE628124 EE628204 EE628204S EE628224S EE628504 EE628604

Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
42	322801	Knebel schwarz E+Z Regler Serie 623/2	knob,black, energy fast cooking device serie 623
42a	320058	Knebel weiss E+Z Regler Serie 623/2	knob white, energy + fast cooking device serie623/2
43	156609	E.R. Knebel schwarz EE 623	energy switch knob, black EE 623
43a	156575	E.R. Knebel weiss EE 623	energy switch knob, white EE 623
44	156599	A.P. Knebel schwarz EE 623 Serie 623/1	autom.plate switch black EE 623 serie 623/1
44a	323157	A.P. Knebel weiss EE 623 Serie 1	autom. plate switch white EE 623 serie 1
45	156587	B.O. Knebel schwarz EE 623	baking oven switch knob black EE 623
45a	156576	E.o. Knebel weiss EE 623	baking oven switch knob EE 623 white
46	157442	Knebel Digitaluhr kpl.	knob digital clock compl.
47	156515	Beleuchtung f. Digit.uhr	illumination digital clock
48	321240	Anschlussstueck Uhr_ beleuchtung	connecting piece clock illumination
49	323807	Widerstand Uhr 240 V	resistance clock 240 V
50	157142	Verbindungsbugel	connecting bracket
51	292049	Halteschiene EE 623	holding rail EE 623
52	211604	Schwadenschirm kpl. schwarz	steam deflector panel compl. black
52a	292790	Schwadenschirm kpl. weiss	steam deflector panel compl. white
53	321473	Kontrolleuchte 220/240V EE 623	control light 220/240 V EE 623
53a	156499	Kontrolleuchte 380 V EE 623	control light 380 V EE 623
o.Abb.	292034	seitl. Schwadenabweis- leisten kpl.	lateral steam refusal ledge, compl.