

Wäscheschleuder SD 3514 N
SD 3528 N

E-Nr. 607 337 006
E-Nr. 607 336 006

647 404 570

647 404 400

647 404 360

647 404 200

647 404 390

647 404 430

647 404 260

647 404 170

647 404 290

647 404 380

647 404 220

647 404 310

647 404 330

731 697 216

647 404 160

647 404 240

647 404 550

647 400 270¹⁾647 400 470²⁾

647 404 270

647 401 210¹⁾647 401 230²⁾

647 401 330

647 400 460

647 404 150

647 404 230

647 404 210

669 905 820

1) f. SD 3514 N

2) f. SD 3528 N

Teile nicht im Bild

647 404 180 Sich.Scheibe f. Schaltstange

647 400 290 Blech-Schraube f. Bremsband

647 401 400 Zugfeder f. Bremsband
(b. Schnellläufer 2800 U/min)

647 401 360 Scheibe f. 647 401 230