






Gebrauchsanweisung
58 6248
(de,en)
Gebrauchsanweisung
58 6249
(fr,nl,it,es,el)
Montageanleitung
51 7991
(de,en,fr,nl,it,es,el)
Kochbuch
58 5533
(de,en,fr,nl,it,es)
Kochbuch
58 5532
(de)

Zubehör:




Dampfgarer
N8640X2


Bratrost engmaschig
Z1440X0
Bratrost gekröpft
Z1430X0
Backblech, Alu
Z1330X0
Backblech Email
Z1340X2
Bratenblech
Z1510X2
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X2
Nachrüstsatz Clou/Kat.
Z1740X0
Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X2
Nachruest Funkantenne
Z1980X0





1) 02 6593





- 1) 48 3856
kompl.
- 2) 41 8562
- 3) 17 1146