




Montageanleitung
 52 0415
 (D)
 Betriebsanleitung
 52 0416
 (D)

1) 29 0341
 6KW, V01
 29 0342
 7KW, V02
 29 0343
 8KW, V03

O-Ring 6,5x2,2mm
 15 5091

Schraubenset
 15 4104

Wärmeleitpaste
 16 6773

Zubehör:

Rohrbausatz3
 11/0723

Kugelhahnarmatur für
 Direktzapfung
 11/0724