


Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
52 9015
(de,en,fr,nl,it,es,pt,da,
fi,no)
Montageanleitung
52 9017
(de,en,fr,nl,it,es,pt,
da,fi,no)

Einbauschablone
52 7588

1) 26 5250
2) 17 0071
3) 17 0099
V01,V02,V03

4) 17 0100
V01,V02,V03

5) 35 3110

Zubehör:
DHZ 5145
Starterset Umluftbetrieb
DHZ 9055
Ablagerost
DHZ 9550
Rückwandpaneel
26 5171
Rückstauklappe
125 mm