




Mat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung  
52 9015  
(de,en,fr,nl,it,es,pt,da,  
fi,no)  
Montageanweisung  
52 9017  
(de,en,fr,nl,it,es,pt,  
da,fi,no)

Einbauschablone  
52 7588

1) 26 5250  
2) 17 0071  
3) 18 4686  
V01,V02

4) 18 4687  
V01,V02

5) 35 3110

Zubehör:  
DHZ 5145  
Starterset Umluftbetrieb  
DHZ 9055  
Ablagerost  
DHZ 9550  
Rückwandpaneel  
26 5171  
Rückstauklappe  
125 mm