




Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
52 9015
(de,en,fr,nl,it,es,pt,da,
fi,no)

Montageanweisung
52 9017
(de,en,fr,nl,it,es,pt,
da,fi,no)

Einbauschablone
52 7588

1) 26 5250
2) 17 0071
3) 18 4686
V01,V02

4) 18 4687
V01,V02

5) 35 3110

Zubehör:
DHZ 5135
Starterset Umluftbetrieb
DHZ 9055
Ablagerost
DHZ 9550
Rückwandpaneel
26 5171
Rückstauklappe
125 mm