





Gebrauchsanweisung
58 0559 (de)
58 0560 (ru)
58 0571 (en)


Typenschild
51 9252


Zubehör:

Universalpfanne
HZ 23300
Backblech emailliert
HZ 23100
Backblech Alu
HZ 23000
Grillblech
HZ22500
Kombirost
HZ23400
Glasbräter
HZ 9150



1) Befestigungssatz
18 4210





1) 16 7505

1) 16 3067

